TENS eco 2

Mode d'emploi simplifié V3

Le leader en anti-douleur

P1 Gate control 100 Hz
P2 Gate control 80 Hz
P3 Endorphinique 2 Hz
P4 Gate control (canal 1: 80 Hz)
+ endorphinique (canal 2: 2 Hz)
P5 TENS séquentiel : 10 min Gate control
100 Hz + 20 min endorphinique 2 Hz
P6 Stimulation HAN : 100 Hz + 2 Hz
alterné toutes les 3 secondes
P7 TENS Burst 2 Hz
P8 TENS Modulation 2 à 80 Hz
P9 Excito-moteur
P10 Gate control 80 Hz dynamic lent (massage)
P11 Gate control 80 Hz dynamic rapide (frottements)
P12 TENS haute fréquence

SCHWA-MEDICO
FRANCE

TENS eco 2

Mode d'emploi simplifié V3

PRIMORDIAL : avant la mise en marche, relier les câbles à la machine ainsi qu´aux électrodes (toujours 2 électrodes par câble), puis coller les électrodes sur la peau.

1 Mise en marche/arrêt



2 Choix du programme





appuyer sur la touche **P** pour choisir le programme souhaité

3 Réglage des intensités





attention : verrouillage automatique des intensités. Pour déverrouiller baisser l'intensité puis remonter au niveau souhaité

4 Stopper la stimulation





Pour stopper maintenir la touche **P** enfoncée pendant 2 secondes